

FI / SUOMI
KÄYTTÖOHJE
VUOROKAUSIAJASTIN
06.0034021 100/600-6GD/2A

AJASTUKSEN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ

Jokainen valintakiekon segmentti vastaa 15 minuutin ajastusta.

- Sisään painetut segmentit ilmaisevat päällekytkennän.
- Ylhäällä olevat segmentit ilmaisevat poiskytkennän.

Rungon etuosassa oleva oranssi valo palaa, kun laite tai ajastus on kytketty päälle.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Käännän kehäkierroa myötäpäivään, kunnes kehän nuolimerkintä (▲) osoittaa todellista kellonaikaa.

AJASTUSTOIMINNAN TAI AINA PÄÄLLÄ -KYTKENNÄN VALINTA

Rungon oikeassa laidassa on kytkin, josta voi valita ajastustoiminnan tai aina päällä -kytkennän käyttämisen välillä.

- Aseta kytkin KELLO-merkin suuntaan, kun haluat aktivoida ajastustoiminnan käytön.
- Aseta kytkin I-merkin suuntaan, kun haluat aktivoida aina päällä -toiminnon käytön.

VAROITUKSET

Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Laite on liitettävä suojakoskettimella varustettuun maadoitettuun pistorasiaan.

Kiinteitä sähköasennuksia tai niihin liittyviä korjaus- ja huoltotöitä saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.



06.0034021 100/600-6GD/2A



TÄMÄN TUOTTEEN ASIANMUKAINEN HÄVITTÄMINEN

Tämä merkki tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti, jotta kontrolloimattomasta jätteen käsittelystä ihmisen terveydelle aiheutuvat haitat tai ympäristöhaitat voidaan välttää. Samalla edistät myös kestävästä materiaalien uusiokäyttöä. Jos haluat palauttaa ostamasi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.



GELIA
Industrigatan
SE-46740 Grästorp