

Pivaset

Patruunapolku 5
79100 Leppävirta
Finland
tel. +358 207 579 360
fax. +358 207 579 366
info@pivaset.fi
www.pivaset.fi

Pikapalopostikelan asennus ja valvonta (EN 671-1)**ASENNUS:****Kiinnitys:**

Asenna seinäkiinnityslevyn yläreuna seinään n. 1500 mm korkeudelle lattiasta.

Käytä $\varnothing$ 8 mm ruuveja.

Kiinnitä letkunohjain sopivaan paikkaan n. 330- 350 mm sivuun ja 330 – 350 mm alas kiinnityslevyn keskipisteestä.

Nosta kela seinäkiinnityslevyyn. Laita suihkuputki ja letku letkunohjaimen läpi kiinnikkeeseen. Kytke veden syöttö sulkuventtiilille.

Tiiveyden testaus:

Letkun täyttäminen vedellä.

- Avaa sulkuventtiili ja suihkuputki varovasti. Laske vettä saaviin ilman poistamiseksi. Kun letku on täyttynyt, sulje suihkuputki. Tarkista kelakeskiön ja letkun sekä letkuliitosten tiiviys. On suositeltavaa rullata ulos koko letku, jotta tiiveys varmistetaan.

Kun tiiveys on todettu, suljetaan sulkuventtiili. Suihkuputkea avataan hieman, jotta paineistus poistuu ja suljetaan se uudelleen. Letku kelataan kelalle vedellä täytettynä.

Sulkuventtiiliä ei saa jättää auki asentoon, eikä letkua paineelliseksi.

Lopuksi:

Varmista että pikapalopostikela toimii moitteettomasti ja letku tulee ulos letkunohjaimen läpi esteettömästi.

Varmista, että tämä ohje jää kiinteistön hoitajien käyttöön.

VALVONTA JA TARKASTUKSET:

Pikapalopostin toiminta pitää tarkastaa standardin EN671:3 mukaisesti valtuutetun huoltoliikkeen toimesta vuosittain.

HUOMIO!

Kun pikapaloposti ei ole käytössä sulkuventtiili on oltava kiinni asennossa, kela ja letku paineettomana