

JORDFELSBRYTARE för inom- och utomhusbruk med nollspänningssutlösning och överspänningsskydd. Fungerar i både jordade- och ojordade vägguttag.

Art nr EMP200S / 4063002001

Jordfelsbrytare kan användas till olika elektriska artiklar t ex tvättmaskin, vattenkokare, elverktyg, grästrimmer mm. Vid eventuellt fel kommer jordfelsbrytaren automatiskt att bryta strömmen innan du får en elektrisk stöt.

INSTRUKTION:

1. Sätt jordfelsbrytaren i vägguttaget.
2. FUNKTIONSTEST: Tryck på ”reset” knappen, jordfelsbrytaren träder i funktion och en röd prick syns i fönstret.
Tryck på ”test” knappen, jordfelsbrytaren kommer automatiskt att bryta strömmen.
3. Vid användning tryck på ”reset” knappen, den röda pricken syns då i fönstret och jordfelsbrytaren är klar att använda.
4. När pricken inte syns är jordfelsbrytaren antingen avslagen eller så har ett fel inträffat och därmed brutit strömtillförselet.

OBSERVERA:

Nollspänningssutlösning innebär att vid strömbrott i aktuellt vägguttag kommer jordfelsbrytaren att träda ur funktion och måste återställas manuellt genom att trycka på ”reset” knappen när strömmen återkommit.

Överspänningsskydd innebär att jordfelsbrytaren skyddar mot mindre överspänningar på elnätet.

Gör funktionstestet som angivits ovan varje gång du skall använda jordfelsbrytaren. Om den gång på gång löser ut under användning, kontrollera först produkten du anslutit till jordfelsbrytaren (ex. kabelbrott etc.). Hittar du inte något fel på den anslutna produkten eller om jordfelsbrytaren inte slår av när du trycker på ”test” knappen ta med jordfelsbrytaren till din återförsäljare.

Var uppmärksam på att jordfelsbrytaren bara ger viss säkerhet. För din egen säkerhet är det viktigt att du använder de elektriska apparaterna i enlighet med deras manualer. Jordfelsbrytaren bryter endast strömmen. Det innebär att det är viktigt att övriga säkerhetsföreskrifter följs noggrant.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Strömförsörjning	230VAC, 50Hz, 3680W
Brytpunkt	30mA
Bryttid	<30mS
Fungerar i temperaturområde	-25°C~40°C
Skyddsklass	IP44

JORDFEILBRYTER for inne og utendørsbruk med nullspenningsutløsnig og overspenningsvern. Virker i både jordet og ujordet stikkontakt.

Art nr. EMP200S / 4063002001

Jordfeilbryteren kan brukes til forskjellige elektriske artikler f. eks vaskemaskin, vannkoker, elverktøy, gressstrimmer med mer. Ved en eventuell feil kommer jordfeilbryteren til å bryte strømmen før du får elektrisk støt.

INSTRUKSJON:

1. Plugg jordfeilbryteren inn i stikkontakten
2. FUNKSJONSTEST: Trykk på ”reset” knappen, jordfeilbryteren trer i funksjon, og en rød prikk synes i displayet. Trykk på ”test” knappen, jordfeilbryteren bryter automatisk strømmen.
3. Ved bruk trykk på ”reset” knappen, den røde prikken synes da i displayet, og jordfeilbryteren er klar for bruk.
4. Når den røde prikken ikke synes, er jordfeilbryteren enten slått av, eller så har en fel inntruffet, og strømmen er dermed brutt.

OBSERVER:

Nullspenningsutløsnig innebærer at ved et strømbrudd i den aktuelle stikkontakten kommer jordfeilbryteren til å tre ut av funksjon, og må tilbakestilles manuelt ved å trykke på ”reset” knappen når strømmen er tilbake.

Overspenningsvern innebærer at jordfeilbryteren beskytter mot mindre overspenninger i nettet.

Gjør funksjonstest som beskrevet ovenfor hver gang du skal bruke jordfeilbryteren. Om den gang på gang løser ut under bruk, kontroller først produktet du har koblet til (f. eks kabelbrudd etc.) Finner du ikke noe feil på apparatet du har tilkoblet, eller om jordfeilbryteren ikke slår av når du trykker på ”test” knappen, ta med jordfeilbryteren til din forhandler.

Vær oppmerksom på at jordfeilbryteren bare gir en viss sikkerhet. For din egen del er det viktig at du bruker de elektriske apparatene som angitt i bruksanvisninger. Jordfeilbryteren bryter kun strømmen. Det innebærer at det er viktig at øvrige sikkerhetsforskrifter følges nøyne.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Strømforsyning	230V AC, 50Hz, 3680W
Brytningspunkt	30mA
Brytingstid	<30mS
Temperaturområde	-25°C~40°C
Beskyttelseklasse	IP44

Vikavirtasuoja, nollakatkaisijalla ja ylijännitesuojalla, sisä- sekä ulkokäyttöön. Sopii maadoitettuihin ja maadoittamattomiin pistorasioihin.

Art nr EMP200S / 4063002001

Vikavirtasuoja voidaan käyttää useiden laitteiden, kuten pesukoneen, vedenkeitimen, sähkötyökalujen tai sähkötrimmerin yms. yhteydessä. Onnettomuuden sattuessa tulee vikavirtasuojan aktivoitua ennen kuin saatte sähköiskun.

TOIMINTA:

1. Asettakaa vikavirtasuoja pistorasiaan.
2. TESTAUSTOIMINTO: Painamalla ”reset” nappia vikavirtasuoja kytkeytyy ja sen näyttöön syttyy punainen merkkivalo. Painamalla ”test”nappia vikavirtasuoja katkaisee automaatisesti virran.
3. Laite kytketään päälle painamalla ”reset” nappia. Näytössä palaa tuolloin punainen merkkivalo ja se on käyttövalmis.
4. Mikäli näytön punainen merkkivalo ei syty on joko laite vaurioitunut tai sähköverkossa on häiriö ja laite, on katkaisut virran.

HUOMIO:

Mikäli siinä pistorasiassa, jossa vikavirtasuojain on tapahtuu virran katkeaminen, kytkeytyy se pois päältä ja on uudestaan ”reset” nappia painamalla aktivoitava toimintaan heti kun sähkö on palautunut.

Ylijännitesuoja suojaa laitteita pieniltä, verkosta johtuvilta, ylijännitepiikeiltä..

Suorittakaa ohessa selostettu toimintatesti joka kerta kun olette aikeissa käyttää vikavirtasuojaa. Mikäli se toistuvasti laukeaa käytön aikana, tulee siihen kytketyn laitteen kunto tarkastaa (esim johdon viallisuuus). Ellei siinä löydy vikaa tai jos vikavirtasuoja ei laukea ”test” nappia painettaessa, tulee teidän ottaa yhteyttä suojan jälleenmyyjään.

Huomioikaa, että vikavirtasuoja antaa vain tietyn turvan. Oman turvallisuutenne vuoksi on tärkeää noudattaa suojan yhteydessä käytettäville laitteille annettuja ohjeita ja määräyksiä. Vikavirtasuoja katkaisee vain virran. Se edellyttää, että muita varo-ohjeita noudatetaan tarkoin.

TEKNISET TIEDOT:

Virrankulutus	230VAC, 50Hz, 3680W
Katkaisuvirta	30mA
Katkaisuaika	<30mS
Toimii	-25°C~40°C
Suojaluokitus	IP44