

WORKLIGHT

FOCUS F18HF

4075300011

User instructions

Användarmanual

Brukerinstruksjoner

Käyttöohjeet

Brugermanual

 **FULL**
For entire workspace.

 **TARGET**
For large areas.

 **FOCUS**
For small jobs.

www.gelia.se
www.gelia.no
www.gelia.fi

Gelia

Användarmanual

Läs den här handboken noga innan du använder produkten så att du undviker onödiga skador på enheten.

EGENSKAPER:

- Lampa: 30 st SMD LED (180 lm) + 7 st LED (30 lm)
- Inbyggt 3,6 V 1800 mAh uppladdningsbart NiMH-batteri
- Driftstiden är 4 timmar för 30 SMD LED, 10 timmar för 7 LED
- På/av-knapp förhindrar att batteriet laddas ur när lampan inte används
- Laddare med nätadapter och billaddare (medföljer)
- Med handtag, krok och magnet för enkelt handhavande

UPPLADDNING:

- Med nätadaptern: Sätt i likströmskontakten i uttaget på laddarbasen och den andra änden av nätadaptern till ett nätuttag. Strömbrytaren ska vara i läget OFF. Laddningstiden är ca 4-6 timmar.
- Använd inte laddaren på några andra produkter. Använd endast den medföljande laddaren.
- Laddaren är inte godkänd för utomhusbruk. Laddaren får inte utsättas för fukt eller väta av något slag.

Varning

- Kontrollera att alla strömbrytare är i läget OFF innan du laddar. Annars kan enheten skadas.
- Blockera aldrig linsen och reflektorn under användning.
- Lys aldrig direkt i ögonen.
- För att minska risken för elstötar måste du koppla från enheten och låta den svalna innan du utför rengöring eller utbyten.
- För att inte riskera permanenta skador får batteriet bara bytas ut mot ett med samma specifikationer.

Viktigt

Lämna aldrig batteriet urladdat. Ladda upp batteriet omedelbart efter att det laddats ur. Ladda upp batteriet var 3 månad även om enheten inte används.

Brukerinstruksjoner

Les bruksanvisningen nøye før du bruker dette produktet, slik at du unngår unødvendige skader på enheten.

EGENSKAPER:

- Lys: 30 stk. SMD LED (180 lm) + 7 stk. LED (30 lm)
- Innebygd 3,6 V 1800 mAh oppladbart NiMH-batteri
- Driftstiden er 4 timer for 30 SMD LED, 10 timer for 7 LED
- UNIK av/på-knapp hindrer at batteriet utlades når lampen ikke er i bruk
- Lader med nettdapter og billader (følger med)
- Med brukervennlig håndtak, krok og magnet

LADING:

- Med nettdapteren: Sett i likestrømspluggen i kontakten på ladeenheten og den andre enden av nettdapteren i en stikkontakt. Bryteren skal stå i OFF-posisjon. Ladetiden er 4–6 timer.
- Ikke bruk laderen på andre produkter. Bruk bare laderen som følger med.
- Laderen er ikke godkjent for utendørsbruk. Laderen må aldri bli våt eller utsettes for fuktighet av noe slag.

Advarsler

- Kontroller at alle brytere er i OFF-posisjon før lading. Ellers kan enheten skades.
- Blokker aldri linsen og reflektoren under bruk.
- Lys aldri direkte i øynene.
- For å redusere faren for elektrisk støt må du koble fra enheten og la den kjøle seg ned før du utfører rengjøring eller skifter ut deler.
- For ikke å risikere permanente skader skal batteriet bare byttes ut med et batteri med samme spesifikasjoner.

Viktig

Ikke la batteriet stå utladet. Lad batteriet umiddelbart når det er utladet. Lad batteriet hver tredje måned selv om enheten ikke brukes.

Käyttöohjeet

Lue tämä opas huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tuotetta, jottei laite vaurioitu tarpeettomasti.

OMINAISUUS:

- Valo: 30 KPL SMD LED (180 lm) + 7 KPL LED (30 lm)
- Sisäinen 3,6 V 1 800 mAh ladattava Ni-MH-akku
- Käyttöaika on 4 tuntia 30 SMD LEDille, 10 tuntia 7 LEDille
- Ainutlaatuinen ON/OFF-kytkin estää akun tyhjentymisen käyttämättömänä.
- Laturi, jossa on AC-muuntaja, ja DC-autolaturi (sisältyy toimitukseen)
- Käyttöä helpottavat kahva, koukku ja magneetti

LATAAMINEN:

- AC-muuntajalla: Liitä DC-pistoke latausjalustan liitántään ja AC-muuntaja AC-pistorasiaan. Pidä kytkin OFF-asennossa. Latausaika on noin 4–6 tuntia.
- Lataamiseen ei saa käyttää muiden tuotteiden latureita. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Laturia ei ole suojattu niin, että se soveltuisi ulkokäyttöön. Laturia ei saa koskaan päästää kastumaan eikä altistumaan minkäänlaiselle kosteudelle.

Varoitukset

- Varmista, että kaikki kytkimet ovat OFF-asennossa ennen latausta, muutoin laite voi vaurioitua.
- Linssiä ja peiliä ei pidä koskaan peittää käytön aikana.
- Valoa ei saa suunnata suoraan silmiin.
- Sähköiskun vaaran välttämiseksi laite on irrotettava pistorasiasta ja laitteen on annettava jäähtyä, ennen kuin laite puhdistetaan tai akku vaihdetaan.
- Korjaamattomien vaurioiden vaara; vaihtoakun luokituksen on oltava sama kuin alkuperäisen akun.

Tärkeää

Akkua ei pidä koskaan jättää lataamattomaksi. Lataa akku aina välittömästi virran loputtua akusta. Lataa akku 3 kuukauden välein silloinkin, kun laitetta ei käytetä.

Brugermanual

Læs denne manual grundigt, inden du anvender produktet. På den måde undgår du unødvendige skader på enheden.

EGENSKABER:

- Lampe: 30 stk. SMD LED (180 lm) + 7 stk. LED (30 lm)
- Indbygget 3,6 V 1800 mAh genopladeligt NiMH-batteri
- Driftstiden er 4 timer for 30 SMD LED, 10 timer for 7 LED
- Tænd/sluk-knap forhindrer at batteriet løber tør, når lampen ikke anvendes
- Oplader med netadapter og biloplader (medfølger)
- Med håndtag, krog og magnet for alsidig og fleksibel brug

OPLADNING:

- Med netadapteren: Sæt stikket på opladerbasen i jævnstrømskontakt og den anden ende af netadapteren i et netstik. Strømafbryderen skal stå på OFF. Opladningstiden er ca. 4-6 timer.
- Brug ikke opladere til andre produkter. Brug kun den medfølgende oplader.
- Opladeren er ikke godkendt til udendørsbrug. Opladeren må ikke udsættes for fugt eller væske af nogen art.

Advarsel

- Kontroller at alle kontakter står på OFF, inden du oplader. Ellers kan enheden skades.
- Bloker aldrig linsen og reflektor under brug.
- Lys aldrig direkte i øjnene.
- For at minimere risikoen for elektrisk stød skal du frakoble enheden og lade den køle af, inden du rengør eller skifter ud.
- For ikke at risikere permanente skader, må batteriet kun udskiftes med et andet batteri med samme specifikationer.

Vigtigt

Efterlad aldrig batteriet afladet. Oplad batteriet umiddelbart efter afladning. Oplad batteriet hver 3 måned, selv hvis enheden ikke bruges.

User instructions

Take care to read this guide carefully before using this product to avoid unnecessary damage to the unit.

FEATURE:

- Light: 30PCS SMD LED(180lm) + 7PCS LED(30lm)
- Built in 3.6V 1800mAh rechargeable Ni-MH battery
- Operation time is 4 hours for 30 SMD LED, 10 hours for 7 LED
- Unique ON/OFF button prevents battery rundown when not in use
- Charger with AC adaptor and DC car charger (included)
- With handle, hook, magnet for User Friendly

CHARGING:

- Use AC adaptor : Insert the DC plug into the jack on the charging base and the other end AC adaptor into an AC outlet. Keep the switch at OFF position. The charging time is approximately 4-6 hours.
- Don't use the charger on any other products. Only use the charger as supplied.
- The charger is not rated for outdoor use. Never allow the charger to become wet or subject to moisture of any kind.

Warnings

- Make sure that all the switches are in the OFF position before charging, otherwise it may damage the unit.
- Never block lens and reflector during operation.
- Do not shine directly into eyes.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the unit and allow to cool before attempting any cleaning and replacement.
- Risk of uncover able damage; replace the battery with same rating only.

Important

Never leave the battery discharged, recharge battery immediately after discharging. Recharge the battery every 3 months even the unit is not used.

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Korrekt avfallshantering av produkt

Denna märkning anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna inom EU. För att förhindra att människors hälsa eller miljön tar skada av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att bidra till att materialet återvinns. När du ska återvinna den använda enheten kan du lämna den vid en återvinningsanläggning eller i vissa fall lämna in den där du köpte den. Vissa butiker kan ta emot produkten för säker återvinning.

Korrekt avhending av produktet

Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig skade på miljøet eller menneskers helse på grunn av ukontrollert avfallshåndtering bør du sørge for at produktet gjenvinnes på en ansvarsfull måte. På den måten bidrar du til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Ta med den brukte enheten til en gjenvinningsstasjon, eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet. De kan ta imot produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä merkki tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti, jotta kontrolloimattomasta jätteen käsittelystä ihmisen terveydelle aiheutuvat haitat tai ympäristöhaitat voidaan välttää. Samalla edistät myös kestävästä materiaalien uusiokäyttöä. Jos haluat palauttaa ostamasi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Art no: 4075300011
Name: FOCUS F18HF
Model: CR-3000G-3528

