

# JASU

LIFTING VESSEL

## Vård och Underhåll

### Vård

- Skölj behållaren efter användning.
- Smörj luckan och lagren till handtaget beroende på nyttjandegrad efter cirka 300 öppningar, eller inför en lång tid då kärlet inte tas i bruk.
- Kontrollera så att inte glapp uppstår på låsmuttrarna i gångjärnet enligt ovan beskrivet.
- Kontrollera konstant lyfthandtaget från slitage och eventuella skador.
- Inspektera konditionen på lyftkärlet periodiskt. Dokumentera inspektionen.

### UNDERHÅLL

- Om nödvändigt, skär luckornas kanter för att räta dem och justera tätningen.
- Om lyfthandtaget eller relaterade delar behöver repareras, kontakta tillverkaren.
- Vid behov kan gångjärnen bytas ut, kontakta tillverkaren.



#### **VARNING!**

Undvik böckning eller deformationer på ben eller strukturupphållande delar. Detta kan försvaga konstruktionen.

Inspektera strukturupphållande delar om kärlet slår emot något solitt hinder.

Gå inte under kärlet, när kärlet är upplyft!

# SEMKO OY

Tehtaantie 8 | 60100 Seinäjoki | Puh 020 728 8350 | Fax 020 728 8360 | [www.semko.fi](http://www.semko.fi)

# JASU

LIFTING VESSEL

## EC Declaration of Conformity for a Lifting Device

Semko Oy  
Tehtaantie 8  
60100 Seinäjoki

declares that the JASU concrete lifting and transfer vessels comply with the machinery directive (directive 89/392/EEC) and the regulations of related amendments as well as all relevant national legislation.

Seinäjoki, 1 January 2009

*Timo Saarinen*

Timo Saarinen  
Chief Executive Officer

*SEMKO OY*

Tehtaantie 8 | 60100 Seinäjoki | Tel. 020 728 8350 | Fax 020 728 8360 | [www.semko.fi](http://www.semko.fi)