

REPLACEMENT GUIDELINES

Datum för senaste uppdatering: Mar-20

Ref: RGL-Unit-LOCU-XCM25D/EGF/Rev00

Application Engineering Europe

XCM25D – REPLACEMENT GUIDELINES XCM25D – INSTRUKTIONER FÖR BYTE

1 Controller replacement	1 Byte av styrenhet			
This manual describes the working steps required to replace the XCM25D controller on an ZXME/ZXLE/ZXDE unit in case of damage.	Den här bruksanvisningen beskriver de steg som ska följas för att byta ut XCM25D-styrenheten på ett ZXMF/ZXI F/ZXDF -aggregat om styrenheten skadas.			
The spare parts kit contains 3 "Hot Keys", one for each unit family (ZXME/ZXLE/ZXDE).	 Reservdelssatsen innehåller tre "Hot Keys", en för varje aggregatfamilj (ZXME/ZXLE/ZXDE). 			
Interrupt the power supply of the unit. Disconnect the protection connectors. Disconnect all the wires from the upper and lower parts of the controller and connect them to the new controller at the same terminals as before.	Bryt aggregatets strömförsörjning. Koppla från skyddsanslutningarna. Koppla från alla kablar från styrenhetens övre och undre del, och anslut dem sedan till den nya styrenheten på samma kontakter som tidigare.			
Unlock the 4 locks on the controller. Remove the defective controller and mount the new controller in its place. Lås upp styrenhetens fyra lås. Ta bort den defekta styrenheten och ersätt den med den nya styrenheten.				
2 Parameter uploading	2 Uppladdning av parametrar			
Choose the right "Hot Key" depending on unit family, then upload the parameters from the "Hot Key" to the controller.	Välj rätt "Hot Key" för aktuell aggregatfamilj och ladda därefte upp parametrarna från denna "Hot Key" till styrenheten.			
Turn the controller off.	Stäng av styrenheten.			
Insert a pre-programmed "Hot Key" into the 5-pin receptacle and turn the controller on.	Sätt in en förprogrammerad "Hot Key" i 5-stiftsuttaget längst upp till vänster och slå på styrenheten.			
The parameter list of the "Hot Key" will be automatically downloaded into the controller memory. The " doL " message will blink followed a by a flashing " End " label.	Parameterlistan i denna "Hot Key" kommer att laddas ner automatiskt till styrenhetens minne. Meddelandet " doL " blinkar, följt av " End ".			
After 10 seconds, the controller will restart working with the new parameters.	Efter 10 sekunder kommer styrenheten att starta om och använda de nya parametrarna.			
Remove the "Hot Key".	Ta bort insatt "Hot Key".			



REPLACEMENT GUIDELINES

e message "Err" is displayed in case of a failed	OBS : Meddelandet "Err" visas om programmeringen
ing operation. In this case turn the unit off, then on	misslyckas. I detta fall ska aggregatet stängas av och, om du
u want to restart the download or remove the "Hot	vill starta om nerladdningen, slås på igen. Annars tas
ort the operation.	insatt "Hot Key" bort för att avbryta åtgärden.
program the parameters (Pr1 and Pr2)	3 Programmering av parametrar (Pr1 och Pr2)
re-program level	Öppna första programmeringsnivån
	Set + 🕅
ultaneously for about 3 seconds to access the pre-	Tryck in samtidigt i ungefär 3 sekunder för att öppna den första
ing level. The message rtC (real time clock)	programmeringsnivån. Meddelandet rtC (real time clock.
	realtidsklocka) visas.
rogram level	Öppna programmeringsnivå
7	
	eller 🗠
Up or Down key until the message PAR appears.	Tryck på Upp eller Ner tills meddelandet PAR visas.
r1	Öppna Pr1
SET button to enter the program level. First	SET
C01 appears.	Tryck på knappen SET för att öppna programmeringsnivån
	Den första parametern C01 visas
r2	Öppna Pr2
7	A eller 😾 SET
label using the engine Dress the CET button The	
AB label will be displayed, weit for a few accords	Gå till t18 med pilarna. Tryck på knappen SET. PAS kommer
AS label will be displayed, wait for a few seconds.	att blinka, vänta ett par sekunder. Skärmen kommer att visa "0
y will show 0 with billiking 0. Insert the	" och nollan kommer att blinka. Skriv in lösenordet [321] med
[321] using the and keys and confirm	knapparna 🖾 och 🖾. Bekräfta varje siffra med knappen
with the SET key.	SET
m	Väli enhet
	eller
parameter or submenu using the arrows.	Välj parameter eller undermeny med pilarna.
ue	Visa värde
	SET
SET button.	Tryck på knappen SFT
	Ändra
parameter or submenu using the arrows.	valj parameter eller undermeny med pliarna.
ind store	Bekräfta och lagra
SET button: the value will blink for 3 seconds, then	SET
/ will show the next parameter.	Tryck på knappen SET : värdet kommer att blinka i tre
	sekunder, därefter visar skärmen nästa parameter.
	AVSLUTA
ultaneously to exit the programming mode, or wait	SET + A
onds (MTO) without pressing any key.	Truck comtidiat för ott lämna programmaringalägat allar värta
	i 30 sekunder utan att trycka på någon knapp
e message "Err" is displayed in case of a failed ing operation. In this case turn the unit off, then on u want to restart the download or remove the "Hot ort the operation. program the parameters (Pr1 and Pr2) "e-program level ultaneously for about 3 seconds to access the pre- ing level. The message rtC (real time clock) rogram level Up or Down key until the message PAR appears. r1 SET button to enter the program level. First C01 appears. r2 vill abel using the arrows. Press the SET button. The AS label will be displayed; wait for a few seconds. by will show "0" with blinking 0. Insert the [321] using the arrow and keys and confirm with the SET key. m parameter or submenu using the arrows. ue SET button. SET button. will show the next parameter. utaneously to exit the programing mode, or wait onds (MTO) without pressing any key.	OBS: Meddelandet "Err" visas om programmeringen misslyckas. I detta fall ska aggregatet stängas av och, om du vill starta om nerladdningen, slås på igen. Annars tas 3 Programmering av parametrar (Pr1 och Pr2) Öppna första programmeringsnivån EF+∞ Tryck in samtidigt i ungefär 3 sekunder för att öppna den först programmeringsnivån. Meddelandet rtC (real time clock, realtidsklocka) visas. Öppna programmeringsnivå Med eller Oppna Pr1 Oppna Pr2 Med eller Med eller Öppna Pr2 Med eller Met blinka, vänta ett par sekunder. Skärmen kommer att visa "(r-" och nollan kommer att blinka. Skriv in lösenordet [321] me Kapparna Och Milj parameter eller undermeny med pilarna. Visa värde Milj parameter eller undermeny med pilarna. Visa värde Milj parameter eller undermeny med pilarna. Milj parameter eller undermeny med pilarna. Visa värde Milj parameter eller undermeny med pilarna. Milj parameter eller undermeny med pilarna. Visa värde Milj parameter eller undermeny med pilarna. Milj parameter eller



REPLACEMENT GUIDELINES

4 Parameter settings	4 Parameter inställningar
In order to adjust a dedicated unit with the proper settings, parameters have to be modified	För att justera en dedikerad enhet med rätt inställningar måste nedan parametrar ändras
For units with the TFD motor version, modify parameters H07 and H09. For the required values see Tables 1, 2 and 3.	För enheter med TFD-motorversion, ändra parametrarna H07 och H09. För de erforderliga värdena, se tabellerna 1, 2 och 3.
Parameters are available in Pr2 level	Parametrarna finns under Pr2 nivån.

Tabell 1

ZXME***-TFD &							
Parameter	020	025	030	040	050	060	075
H07	7,0	9,1	8,5	10,5	13,5	16,1	17
H09	5,4	5,4	8,0	10,4	13,4	14,5	15,4

Tabell 2

ZXLE***-TFD						
Parameter	020	030	040	050	060	075
H07	7,9	7,8	12,1	14,0	16,0	19,3
H09	6,3	7,4	10,2	13,1	15,1	16,1

Tabell 3

	ZX D E***-TFD			
Parameter	040	050	060	075
H07	10,1	13,9	12,9	16,3
H09	8,7	12,5	12,6	15,4

5 Default Parameter settings	5 Standard Parameter inställningar
The unit is now programmed with standard parameters. In order to get the unit working properly you need to set the standard settings in programming level P1.	Enheten är nu inställd med standardparametrar. För att enheten skall fungera optimalt måste även samtliga parametrar under nivå P1 ställas in. Se snabbstartsmanualen för mer information