

Monteringsanvisning



1. Borra ett hål som är 30 mm större än imkanalen. Montera imkanalen så att utsticket är 130 mm ut från väggen.



2. Isolera med minst 30 mm brandmatta, enligt bilden.



3. Montering av vägghuven på fasad med skruv.

Jowes Plåt AB

Fabriksvägen 11, 972 54 Luleå 0920-250419