

Montageanvisning för Plug & Play

Koppla PE-rör dragfast med Plug & Play

- 1** Rengör rörändar och kontrollera så inga djupa repor eller skador finns på rörändan.
- 2** Fasa rörändarna ordentligt med avsett verktyg.
- 3** Smörj hela packningen på båda sidorna av kopplingen. Smörj EJ gripring och rör.
- 4** Mät och markera insticksdjupet (halva kopplingens längd)
- 5** Skjut på kopplingen på röret med handkraft.
- 6** Ta sedan hjälp av ett spett och en träregel och knuffa på kopplingen tills kopplingen bottenar och korrekt insticksdjup uppnåtts.
- 7** Palla upp röret så att det ligger vågrätt och i linje med kopplingen
- 8** Skjut in röret med handkraft
- 9** Ta sedan hjälp av spett och träregel eller använd IBECOs montageverktyg för att dra in röret i kopplingen tills röret bottenar och korrekt insticksdjup uppnåtts.



Tips!

- För att enkelt fasa röret använd gärna IBECO fasverktyg.