

Montageanvisning

Master-ring Rörtätning

Tätningssats för vatten- och radontätning

1. Rengör hålet.



2. Sätt in ringtätningen i foderröret eller borrhålet.



3. Skjut igenom medieröret och stötta upp röret på bägge sidor om väggen så att det inte vilar på ringtätningen.



4. Dra åt bultarna, korsvis ett varv. Upprepa proceduren tills alla bultar är åtdragna med rätt moment.

M6=5 Nm, M8=10 Nm, M10=15 Nm, M12=20 Nm.

Efterdra bultarna på nytt efter 24 timmar.



Montage video:

<https://youtu.be/8DAkeCvhhf8>

Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning