

*Takaisku- ja
pohjaventtiilit
kierrelitännällä*



**Varma
valinta**

a-collection

Asennusohje

Takaisku- ja pohjaventtiilit kierrelitännällä

Tämä asennusohje koskee sekä takaiskuventtiilejä AVI 1610-1620 (kuva 1) että pohjaventtiilejä AVI 1610-1620 (kuva 2)

Käyttöalueet

Oma vesi, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmajärjestelmät sekä jotkin öljyt.

Asennus:

- Venttiili voidaan asentaa kaikkiin käyttötiloihin.
- Huomioi virtauksen suuntaa osoittava nuoli venttiilipesässä.
- Venttiilin asennuksessa on käytettävä jakoavainta tai kiintoavainta. Venttiili voidaan liittää putkipihdeillä siten että takaisuventtiiliosa kiinnittyy venttiilipesään.


Kunnossapito

Tavallisissa käyttöolosuhteissa venttiili ei tarvitse kunnossapitoa. Pohjaventtiilin suodatinkori on kuitenkin puhdistettava ja vaihdettava tarvittaessa.

Tuote on rakennustarvikearvioitu.



Kuva 1.



Kuva 2.

ahlsell

a-collection on Ahlsellin tavaramerkki
www.ahlsell.fi

a-collection
– laatua oikeaan hintaan