

WORKLIGHT

TARGET T20SB

4075222001

User instructions

Användarmanual

Brukerinstruksjoner

Käyttöohjeet

Brugermanual



FULL

For entire workspace.



TARGET

For large areas.



FOCUS

For small jobs.

www.gelia.se
www.gelia.no
www.gelia.fi

Gelia

Användarmanual

Läs noggrant och behåll instruktioner för framtida bruk.

Inga ingrepp får göras på produkten i så fall gäller ej garantin

Plats

Produkten är IP44 klassad och lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk.

Instruktioner

Lampan kan laddas från ett vägguttag 230V/AC eller bilens 12V/DC uttag med medföljande transformator OBS transformatorn är enbart utformad för inomhusbruk/torr miljö

Obs! Under laddning blinkar batteriet i 3 steg och är fulladdat när alla steg lyser gult

När den är fulladdat är enheten redo att användas.

Enheten slås på med strömbrytaren på undersidan av enheten

Obs! Upp till 3,5 timmar drifttid från en full 4,5 timmars laddning.

Med säkerhetsfunktion mot överladdning.

När batteriet är fulladdat ska batteriet hålla laddning upp till 4 veckor (när den inte används).

Arbetslampan har 2 lägen 50 % och 100 % ljusstyrka

USB: 5V/DC 1A

Viktigt: Om enheten inte fungerar, se till att enheten är avstängd och koppla ur kontakten innan du försöker lösa problemet. Denna produkt är dubbelisolerad och skall inte jordas.

Ljuskälla: Samsung LED 20 W **EJ UTBYTBAR LED-LAMPA**

Brukerinstruksjoner

Les nøye og behold instruksjonene til fremtidig bruk.

Ingen modifikasjoner kan gjøres på produktet, da oppheves garantien

Beskyttelsesklasse

Produktet er IP44-klassifisert og egnet til innendørs og utendørs bruk.

Instruksjoner

Lampen kan lades fra en 230V/AC stikkontakt eller bilens 12V/DC-uttak med transformatoren som følger med. NB! Transformatoren er kun ment for bruk innendørs / i tørre omgivelser.

Obs! Under lading blinker batteriet i 3 trinn. Det er fulladet når alle trinnene lyser gult.

Når den er fulladet, er enheten klar til å brukes.

Enheten slås på med strømbryteren på undersiden av enheten.

Obs! Opptil 3,5 timers driftstid fra 4,5 timers lading.

Med sikkerhetsfunksjon mot overopplading.

Når batteriet er fulladet skal ladingen holde i opptil 4 uker (når det ikke er i bruk).

Arbeidslampen har 2 nivåers lysstyrke, 50 % og 100 %.

USB: 5V/DC 1A

Viktig: Dersom enheten ikke fungerer, må du sørge for at den er slått av og koblet fra stikkontakten før du forsøker å løse problemet. Dette produktet er dobbeltisolert og skal ikke jordes.

Lyskilde: Samsung LED 20 W **IKKE-UTSKIFTBAR LED-PÆRE**

Käyttöohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia tarpeita varten.
Tuotteelle ei saa tehdä mitään korjaustoimenpiteitä, muutoin takuu raukeaa

Suojausluokka

Tuotteen luokitus on IP44, ja se soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Ohjeet

Lampun voi ladata 230 V AC -seinäpistorasiasta tai auton 12 V DC -liitännästä käyttämällä mukana tulevaa muuntajaa. HUOMIO muuntaja on tarkoitettu vain sisäkäyttöön / kuivaan ympäristöön

Huomio! Latauksen aikana akun 3 merkkivaloa vilkkuu, ja akku on täyteen ladattu, kun kaikki valot palavat keltaisina

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Laite on käyttövalmis, kun se on ladattu täyteen.
Valaisin kytketään päälle sen pohjassa olevasta virtakatkaisijasta

Huomio! Täysi 4,5 tunnin lataus antaa 3,5 tuntia käyttöaikaa.
Turvatoiminto ylilatausta vastaan.
Kun akku on ladattu täyteen, se säilyttää varauksensa jopa 4 viikkoa (jos valaisinta ei käytetä).

Työvalossa on 2 tilaa 50 %:n ja 100 %:n valovoima

USB: 5 V DC 1 A

Tärkeää: Jos laite ei toimi, kytke se pois päältä ja irrota pistoke ennen kuin yrität ratkaista ongelmaa. Tämä tuote on kaksoiseristetty, eikä sitä saa maadoittaa.

Valonlähde: Samsung LED 20 W **EI VAIHDETTAVA LED-LAMPPU**

Brugermanual

Læs grundigt og gem instruktionerne til fremtidig brug.

Ingen indgreb må foretages på produktet, i så fald fratager garantien

Beskyttelsesgrad

Produktet er IP44-klassificeret og egner sig til indendørs- og udendørsbrug.

Instruktioner

Lampen kan oplades fra et vægstik 230V/AC eller bilens 12V/DC-stik med medfølgende transformer. OBS! transformeren er kun beregnet til indendørsbrug eller brug i et tørt miljø

Obs! Under opladning blinker batteriet i 3 trin og er fuldt opladt, når alle trin lyser gult

Når den er fuldt opladt er enheden klar til brug.

Enheden tændes med kontakten på undersiden af enheden

Obs! Op til 3,5 timers driftstid fra en fuld 4,5 timers opladning.

Med sikkerhedsfunktion mod overopladning.

Når batteriet er fuldt opladet, kan batteriet holde i op til 4 uger (når det ikke er i brug).

Arbejdslampen har 2 indstillinger, 50 % og 100 % lysstyrke

USB: 5V/DC 1A

Vigtigt: Hvis enheden ikke fungerer, skal du sørge for, at enheden er slukket og tage stikket ud, før du forsøger at løse problemet. Dette produkt er dobbeltisoleret og skal ikke jordforbindes.

Lyskilde: Samsung LED 20 W **IKKE UDSKIFTELIG LED-LAMPE**

User instructions

Read carefully and retain the instructions for future use.
Any tampering with the product will invalidate the warranty

Protection class

The product has an IP44 rating and is suitable for both indoor and outdoor use.

Instructions

The lamp can be charged from a 230V/AC wall outlet or car's 12V/DC outlet with the transformer supplied N.B! The transformer is only designed for indoor use/dry environments

N.B! During charging, the battery flashes in 3 stripes and is fully charged when all stripes light yellow

The unit is ready to use once it is fully charged.

The unit is turned on via the power switch at the bottom of the unit

N.B! A full 4.5 hours of charging gives up to 3.5 hours operating time.

With a safety feature to prevent overcharging.

Once the battery is fully charged, the charge will last for up to 4 weeks (when it is not being used).

The work lamp has 2 positions, 50% and 100% brightness


USB: 5V/DC 1A

Important: If the unit is not working, make sure it is turned off and unplugged before attempting to fix the problem. This product is double-insulated and does not require earthing.

Light source: Samsung LED 20 W **NON-REPLACEABLE LED LAMP**

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Korrekt avfallshantering av produkt

Denna märkning anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna inom EU. För att förhindra att människors hälsa eller miljön tar skada av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att bidra till att materialet återvinns. När du ska återvinna den använda enheten kan du lämna den vid en återvinningsanläggning eller i vissa fall lämna in den där du köpte den. Vissa butiker kan ta emot produkten för säker återvinning.

Korrekt avhending av produktet

Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig skade på miljøet eller menneskers helse på grunn av ukontrollert avfallshåndtering bør du sørge for at produktet gjenvinnes på en ansvarsfull måte. På den måten bidrar du til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Ta med den brukte enheten til en gjenvinningsstasjon, eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet. De kan ta imot produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä merkki tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti, jotta kontrolloimattomasta jätteen käsittelystä ihmisen terveydelle aiheutuvat haitat tai ympäristöhaitat voidaan välttää. Samalla edistät myös kestävästä materiaalien uusiokäyttöä. Jos haluat palauttaa ostamasi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Art no: 4075222001
Name: TARGET T20SB
Model: SLED-20UPR

