

*Gängade
back- och
bottenventiler*



**Tryggt
val**

a-collection

Monteringsanvisning

Gängade back- och bottenventiler

Denna monteringsanvisning gäller för backventiler AVI 1610-1620 (bild 1) och bottenventiler AVI 1610-1620 (bild 2)

Användningsområde

Eget vatten, värme-/kylsystem, luftsystem samt vissa oljor.

Montering

- Ventilen kan monteras i alla lägen.
- Beakta flödesriktningsspil på ventilhus.
- Ventilen skall monteras med skiftnyckel eller fast nyckel. Rörtång eller liknande kan klämma ihop ventilen så att backventilinsatsen fastnar i ventilhuset.

Underhåll

Ventilen är underhållsfri under normala driftförhållanden, filterkorg på bottenventil skall dock rengöras och bytas vid behov.

Produkten är byggvarubedömd.



Bild 1.



Bild 2.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris