

QwikCheck® Syratest

QwikCheck® är idealisk i underhållssyfte för att kontrollera om en köldmediekrets innehåller syra. QwikCheck® indikatorpapper är gyllengult innan testning och blir rosa eller rött efter att lite köldmedium strömmat genom ampullen. Ner till en miljondel (PPM) syra får pappret att ändra färg.

Qwik syratest anslutes snabbt till anläggningens sug sida och ska göras på systemet när det är i drift. Qwik är idealisk för service och underhållskontroller eller för att säkerställa att ingen syra finns kvar efter ett kompressorhaveri. Med dagens hygroskopiska oljor och nya köldmedia är detta extra viktigt och rekommenderas av alla ledande kompressortillverkare.

- 2-sekunders syratest för kylutrustning
- Testar nivåer ner till ARI-700 gränsen på 1 PPM
- Testar för oorganiska syror (inklusive POE)

Artikelnummer 7068112

Anvisningar:

- Tryck QwikCheck® med schraderöppnaren mot ett lämpligt uttag på sugsidan, när systemet är i drift.
- Låt köldmedium strömma genom QwikCheck® i 2 sekunder. Om indikatorpapperet inte ändrar färg håll kvar QwikCheck® i ytterligare 2 sekunder. Om indikatorpapperet fortfarande inte ändrar färg har oorganisk syra inte upptäckts.
- Om indikatorpapperet ändrar färg till rosa, vidta åtgärder för att avlägsna syran tex byt torkfilte, montera "burn-outfilter" etc. Om papperet blir rött är syranivån för hög, rengöring systemet. Byt olja och torkfilter, flera gånger och montera eventuellt ett "burn-outfilter".



För mer information, kontakta Ahlsell Ref, 0771-775 000.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella tryckfel.