

Mekanisk timer

för eluttag utomhus

Modell: EMT444S, 06.00 340 24

1. Inställning av till- och frånslag

Dygnsfunktion:

Timern kan ställas in för 48 tillslag och 48 frånslag per dag. Med ett finger, en penna eller en skravmejsel

drar du upp kopplingsryttaren för att koppla ifrån spänningen. Vill du koppla på spänningen, trycker du in kopplingsryttaren. Varje mellanrum motsvarar 15 minuter; 4 mellanrum = 1 timme.

2. Att ställa in tiden

Vrid ringen med sols (i pilarnas riktning) tills den triangelformade pilen pekar på rätt tid. Försäkra dig om att den manuella omkopplaren överst på apparaten är inställt på .

3. Anslutning

När du har ställt in till- och frånslag samt rätt tid, ansluter du timern till ett vägguttag och kopplar in apparatkontakten i timern. Försäkra dig om att timern är ansluten till elnätet. Timern börjar nu fungera och slår till respektive ifrån enligt dina inställningar.

4. Manuell inställning av till- och frånslag

Programmeringen för till- och frånslag kan snabbt ändras genom att använda den manuella omkopplaren för (I) /  (omkopplaren sitter överst på timern). Genom att ställa omkopplaren i läge (I) kommer den anslutna enheten att vara ständigt inkopplad till spänningen utan att påverka de förprogrammerade inställningarna.

5. Specifikationer

Nätanslutning: Växelström 230 V, 50 Hz

Kapacitet: 16 A belastning

Skyddsklass: IP 44

6. Försiktighetsåtgärder

- OBS! Använd endast gummikontakt avsedd för utomhusbruk. Timern måste monteras vertikalt med kopplingsryttarna uppåt och kontakten neråt för högsta skyddsklass, dvs. IP44. Stickpropens skyddsklass är IP44 (den stickprop som ska anslutas till timern.).
- Anslut inte timern till någon apparat som överskider timerns kapacitet. Se alltid till att stickpropen från den andra apparaten är helt intykt i timern.
- Om du behöver rengöra timern, kopplar du

bort den från nätspänningen och torkar den men en torr trasa. Använd inte vatten eller någon annan vätska.

- Värmefläktar och andra värmekällor med oskyddade varmeelement bör inte lämnas utan tillsyn och vi rekommenderar att du INTE ansluter sådana apparater till timern.

7. Timerns precision

Daglig inkoppling av timer: ± 5 minuter

8. Säkerhetsinformation

- Timern är avsedd för utomhusbruk och för att kontrollera till- och frånslag av flera apparater av både resistiv och induktiv typ för ett ordinärt hushåll.

- Timern är av synkron motordriven typ och fungerar med den hastighet som bestäms av frekvensen hos energikällans volttal. Vid elavbrott stannar timern och när strömmen återvänder fortsätter timern från den tidpunkt när den stannade.

- Om du lägger märke till skador på timern, ska du inte använda apparaten eftersom den då kanske inte är säker att använda längre.

- Omkopplingsmekanismen består av en mekanisk 1-polig mikrobrytare. Omkopplaren klarar en belastning på 16 Ampere resistiv last (2 Ampere induktiv last).

- Timern kan anslutas till 10 eller 16 Ampere. Stickprop och eluttag är jordade. Eluttaget i timern är försett med petskydd som öppnas när en stickprop ansluts.

- Apparaten är klassad som typ 1.B.R enligt EN60730-2-7.

9. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Mekanisk timer

for strømmuttak utendørs

Modell: EMT444S, 06.00 340 24

1. Innstilling av til- og fraslag

Døgnfunksjon:

Timeren kan stilles inn for 48 til-slag og 48 fraslag per dag. Med en finger, en penn eller en skrutrekker drar du opp koblingsrytteren for å koble ifra spenningen. Vil du koble på spenningen, trykker du inn koblingsrytteren. Hvert mellomrom tilsvarer 15 minutter; 4 mellomrom = 1 time.

2. Å stille inn tiden

Vri ringen med urviseren (i pilenes retning) til den triangelformede pilen peker på riktig tid. Forsikre deg om at den manuelle omkobleren øverst på apparatet er innstilt på .

3. Tilkobling

Når du har stilt inn til- og fraslag av spenningen og har stilt inn riktig tid, kobler du timeren til et vegguttag og kobler inn apparatkontakten i timeren. Forsikre deg om at både veggkontakten og apparatet er koblet til strømnettet. Timeren begynner nå å fungere og slår til respektive fra spenningen ifølge dine innstillinger.

4. Manuell innstilling

av til- og fraslag

De forhåndsinnstilte kommandoene for til- og fraslag kan endres ved å bruke den manuelle omkobleren for til- og fraslag (**I**) /  (omkobleren sitter øverst på timeren). Ved å stille omkobleren i posisjon (**I**) vil den tilkoblede enheten være konstant koblet til spenningen uten å påvirke de forhåndsprogrammerte innstillingene.

5. Spesifikasjoner

Strømtilkobling: Vekselstrøm 230V, 50Hz

Kapasitet: 16 A belastning

Beskyttelseskasse: IP 44

6. Forsiktigheitstiltak

- OBS! Bruk kun gummikontakt beregnet for utendørsbruk. Timeren må monteres vertikalt med koblingsrytterne nedover og kontakten oppover for høyeste beskyttelseskasse, dvs. IP44 Støpselets beskyttelseskasse er IP44 (det støpselet som skal kobles til timeren.)
- Koble ikke timeren til noe apparat som overskridrer timerens kapasitet. Påse alltid at støpselet fra det andre apparatet er helt inntrykt i timeren.
- Dersom du må rengjøre timeren, kobler du den

bort fra nettspenningen og tørker den med en tørr klut. Bruk ikke vann eller noen annen væske.

- Varmevifter og andre varmekilder med ubeskyttede varmeelement bør ikke forlates uten tilsyn og vi anbefaler at du IKKE kobler disse apparatene til timeren.

7. Timernes presisjon

Daglig innkobling av timer: ± 5 minutter.

8. Sikkerhetsinformasjon

- Timeren er beregnet for utendørsbruk og for å kontrollere til- og fraslag av flere apparater av både resistiv og induktiv type for en ordinær husholdning.
- Timeren er av synkron motordrevet type og fungerer med den hastighet som bestemmes av frekvensen hos energikildens volttall. Ved strømavbrudd stopper timeren, og når strømmen kommer tilbake fortsetter timeren fra det klokkeslettet den stoppet.
- Dersom du finner skader på timeren, skal du ikke bruke apparatet ettersom den da kan være utsatt for bruk.
- Omkobleren tåler en belastning på 16 Ampere resistiv last (2 Ampere induktiv last).
- Timeren kan kobles til 10 eller 16 Ampere. Støpsel og strømmuttak er jordet. Strømmuttaket i timeren er utstyrt med pirkebeskyttelse som åpnes når et støpsel kobles til.
- Apparatet er klassifisert som type 1.B. R ifølge EN60730-2-7.

9. Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Mekaaninen

ajastin ulko-käyttöön

Malli: EMT444S, 06.00 340 24

1. Pääle-/poiskytkennän asetus

Vuorokausitoiminto:

Ajastimeen voidaan asettaa 48 päälekytkentää ja 48 poiskytkentää vuorokaudessa. Nosta kytkinpala ylös sormella, kynällä tai ruuvimeisselillä poiskytkennän

merkiksi. Paina kytkinpala alas päälekytkennän merkiksi. Jokainen palanen vastaa 15 minuuttia; 4 palasta peräkkäin = 1 tunti.

2. Ajan asetus

Kierrä rengasta myötäpäivään (nuolen osoittaa suuntaan) kunnes kolmionmuotoinen nuoli osoittaa oikeaa aikaa. Varmista, että manuaalinen kytkin on säädetty asentoon (päällä).

3. Liitännät

Kun ajastin on asetettu haluttuun tilaan, voit liittää ajastimen seinäpistorasiaan. Liitä haluamasi laitteen pistoke ajastimen pistorasiaan. Varmista, että ajastin on liitetty sähköverkkoon. Ajastin käynnistyy automaattisesti ja suorittaa pääle-/poiskytkennät asetusten mukaisesti.

4. Manuaalinen kytkin

Asetusten mukaiset pääle-/poiskytkennät voidaan ottaa pois käytöstä manuaalisella kytkimellä. Kytkimen ollessa (I) -asennossa, asetettuja kytkentöjä ei suoriteta, vaan kytkin on koko ajan päällä.

5. Tekniset tiedot

Verkkovirta: Vaihtovirta 230 V, 50 Hz

Kapasiteetti: 16 A kuormitus

Suojuoluokitus: IP 44

6. Varotoimenpiteet

- **HUOM!** Käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja kumiliitoksia. Ajastin tulee asentaa pystyyn siten, että kytkinpalat ylhäällä ovat ja pistorasia alhaalla jotta suojuoluokka vastaa luokkaa IP44. Ajastimeen kytketyt pistokkeen suojuoluokka on IP44.
- Älä liitä ajastimeen laitetta, joka ylittää ajastimen kapasiteetin. Varmista, että ajastimeen kytketyn laitteen pistoke on työnnetty pohjaan asti.
- Puhdista ajastin irrottamalla se pistorasiasta ja kuivaamalla se kuivalla liinalla. Älä käytä vettä tai muuta nestettä.
- Lämpötuulettimia tai muita lämmönlähteitä, joissa on suojaamattomia lämpöelementtejä ei saa jättää valvomatta, ja suosittelemme että

ET liitä ajastimeen tällaisia laitteita.

7. Ajastimen tarkkuus

Päivittäinen käyttö: ± 5 minuuttia

8. Turvallisuusohjeita

- Ajastin on suunniteltu ulkokäyttöön. Ajastimen käyttötarkoitus on kytkeä useita resistiiviisiä ja induktiivisia kotikäyttöön tarkoitettuja laitteita pääle ja pois päältä.
- Ajastin on tyyppiltään tahdistettu moottorikäytöinen laite, ja toimii virtalähteen volttimäärän määrittelemän taajuuden perusteella. Ajastin sammuu sähkökatkokseen sattuessa, ja jatkaa pysähtymiskohdasta virran palataessa takaisin.
- Jos huomaat laitteessa ulkoisia vaurioita, tulee sinun poistaa laite käytöstä. Laite ei ehkä enää toimi oikein.
- Kytkentämekanismi koostuu yhdestä mekaanisesta 1-napaisesta mikrokytkimestä. Kytkin kestää 16 A:n resistiivisen kuormitukseen (2 A:n induktiivisen kuormitukseen).
- Ajastin voidaan liittää 10 tai 16 ampeerin sulakkeeseen. Pistorasia ja pistoke ovat maadoitetut. Ajastimen pistorasiassa on suojuus, joka avataan kun siihen liitetään pistoke.
- Luokitus: Typpi 1, EN60730-2-7

9. Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jätteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Outdoor Mechanical Time Switch

Model: EMT444S, 06.00 340 24

1. ON/OFF setting

Daily cycle:

The timer can be set for 48 ON/OFF switches per day. With a finger, a pen or a screwdriver you can pull out the tabs to disconnect the power.

If you want to connect the power you press the tabs in. Every interval equals 15 minutes, 4 intervals = 1 hour.

2. Setting the time

Turn control clockwise (in the direction of the arrows) until the triangular arrow points to the right time. Make sure that the manual switch on the top of the device is set to .

3. Connection

When you have set the ON/OFF operations and the right time, connect the timer to a wall socket and plug the device into in the timer. Make sure that the time switch is connected to the mains. The timer now starts working and turns the power ON/OFF according to your settings.

4. Manual activation of ON/OFF settings

The preset commands for on and off switch can be changed by using the manual switch for ON/OFF setting (**I**) /  (the switch is positioned on the top of the timer). By setting the switch in position (**I**) the connected device can constantly be connected to the voltage without affecting the pre-programmed settings.

5. Specifications

Mains connection: Alternating Current 230 V, 50 Hz

Capacity: 16 A load

Class: IP 44

6. Safety precautions

- NOTE: Only use rubber plug suitable for outdoors use. The timer must be mounted vertically with the dial at the top and the plug on bottom for the highest safety class which is IP44. The safety class is IP44 (the plug that shall be connected to the timer).
- Do not connect the timer to any device that exceeds the timer's capacity. Always make sure the plug from the other device is completely pushed in the timer.
- If you need to clean the timer, disconnect it from the power and wipe it with a dry towel. Do not use water or any other liquid.

- Heating fans and other heat sources with unprotected elements should not be left without supervision and we do NOT recommend that you connect such devices to the timer.

7. The timer's precision

Daily connection of timer: ± 5 minutes

8. Safety information

- The timer is suitable for use outdoors and to control ON/OFF switch of several devices of both resistive and inductive type for a regular household.
- The timer is of motor driven type and works with a speed determined by the frequency of the energy source's voltage. In case of a power cut the timer stops and when the power returns the timer continues from the point it stopped.
- If you notice that the timer is damaged you should not use the device anymore since it may not be safe to use.
- The switch mechanism consists of a single pole micro circuit breaker. The switch is rated at 16 amperes of resistive load (2 amperes inductive load).
- The timer can be connected to 10 or 16 amperes. The plug and electrical outlet are earthed. The electrical outlet in the timer is equipped with safety shutters which open when a plug is connected.
- The device is classified as type 1.B.R according to EN60730-2-7.

9. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.